

Kinnitatud: NSVL Ehitusmaterjalide Rahvakomissariaadi Ehitus-
metsa Peavalitsuse käskkiri nr. 684 — 31. dets. 1945. a.
Kooskõlastatud: Kesk- ja Lõunarajoonide Metsa- ja Puidutöölise
Ametiühingu Keskkomitee Presiidiumi otsus. Proto-
koll nr. 120 — 15. III 1945. a.

Ametlikuks kasutamiseks.

Välja töötanud: Afanasjev, A. I. (Kesk- ja Lõunarajoonide Metsa
ja Puidutöölise Ametiühingu KK tehniline pea-
inspektor).

OHUTU TÖÖ ON PANDIKS KÕRGELE TÖÖVILJAKUSELE

OHUTUSTEHNIIKA JUHEND

paksushöövelmasinade (reismushöövrite) teenindamise kohta

Enne töö algust.

1. Vaata üle oma töökoht, masin ja kontrolli nende seisundit, enne puuduste ja rikete kõrvaldamist ära asu masinal tööle.
2. Puhasta ja korrasta oma töökoht ning veendu selle küllaldases valgustuses.
3. Kontrolli vajalike instrumentide olemasolu ja veendu nende korrasolekus.
4. Vaata põhjalikult üle ja veendu, et noavõll on täielikus korras, noad õigesti teritatud, rihitud ja kindlalt kinnitatud, võlli pole paindunud, on tasakaalustatud, võlli kael istub tihedalt kuullaagreis, laastumurdja ääred on sirgjoonelised, ilma rämmete, kõveruste ja mõradeta, rihveldatud etteandmisvaltsid on pragudeta ja kulunud pinnata, etteandmismehhanismi kaitsesõrmedel pole katkiseid hambaid,
5. Vaata tähelepanelikult üle ja veendu kaitsekate ja ohutusseadeldiste korrasolekus, nagu: kaitseõrmed, kaitsemantel, erisabloonid lühikeste detailide läbilaskmiseks, hammasrataste, rihmülekande ja rihmasiibi kaitsed.
6. Vaata üle ja õlita võlli laagrid, suundrööbikud, pussi ja etteandmisvaltside laagrid ning etteandmismehhanismide hammasrattad.
7. Masina käikulaskmisest hoiata lähedalolevaid isikuid.

Töö ajal.

8. Kasuta kaitsekatteid ja -vahendeid.
9. Detailide etteandmist teosta vaid võlli täiel tiirlemisel.

10. Töödeldava materjali etteandmisel asu alati küljepeal.

11. Ära teosta käigu ajal masina puhastamist, õlitamist, remonti ja masina, kaitsekate ja -vahendite ülevaatamist.

12. Hoiä töökoht alati korras ja liiklemiseks vaba.

13. Kasuta masina ees ja taga erilisi tugialuseid, kui detail on pikem kui 1,5 m, ja rullidega laudu, kui detaili pikkus on üle 3 m.

14. Kasuta erilist šablooni, kui detail on lühem eesmise ja tagumise võlli telgede kahekordsest vahelaiusest.

15. Ära lase üheaegselt läbi detaile, millede pak-
suse vahe on üle 1,5 mm.

16. Ära lase läbi detaile, mis on lühemad eesmise etteandmisvaltsi ja noavõlli taga asetseva survejoonlaua vahelaiusest.

17. Etteandmisel ära hoiä käega detaili pärast seda kui see on haaratud etteandmisvaltsidest.

18. Ära teosta detaili töötlemist, kui see on kül-
munud või jäätunud olekus.

19. Kinnita noad võllile nii, et tera ei ulatuks
välja üle 3 mm.

20. Ära korista masinalt laaste, saepuru ja tolmu
kätega, vaid kasuta selleks lõõtsa, harja jne.

21. Jälgi, et abitööline
võtaks detaili vastu vaid siis, kui see on läbinud tagumise valtsi,

laoks korralikult töödeldud detailid virnadesse, vagonetile, ei loobiks neid tööpingi lähedusse ega tõkes-
taks sellega vaba liiklemist masina ümber,

teostaks õigeaegselt töökohta koristamist, annaks õigeaegselt ette töökohta töödeldavad de-
tailid.

Töö lõpetamisel.

22. Pane masin seisma ning teata meistrile või brigadiirile.

23. Korrasta masin ja töökoht, puhasta nad korra-
likult tolmust, saepurust ja laastudest.

Üldreeglid.

24. Asu masinal tööle vaid meistri või brigadiiri loaga.

25. Ära luba kellelgi oma tööpingil töötada.

26. Töötades tööpingil ole alati tähelepanelik, ära
jutle ega vaata ringi.

27. Ära kannä lahtisi riideid, ripnevaid varrukaid,
lahtisi juukseid.

28. Ära eemaldu tööpingi juurest enne kui see
täielikult seisab.

29. Ära pidurda masinat käsitsi.

30. Töötades kasuta alati eririietust.

Isikuil, kes ei ole läbi teinud sissejuhatavat semi-
nari, tehminimumi kursust ja kuuetunnist instruktööri
töökohal ohutustehnika alal, ei tohi lubada masinal
töötada.

Käesolevate juhendite mittetäitmisel võetakse süüd-
lased vastutusele.